

NOTICE DE MONTAGE : PATTE ANTIDÉRAILLEMENT

Montage de la patte anti-déraillement :

1. Dévisser l'écrou et détacher la platine avec la roue
2. Positionner la patte sur la platine (*Vue 1*) en insérant la rainure et en alignant le coté (*Vue 2*)
3. Repositionner la platine avec roue sur la base métallique
4. Visser l'écrou (sans le bloquer) en veillant à ce qu'il se trouve dans son logement (*Vue 3*)
5. Répéter l'opération pour la roue de gauche
6. Fixer les roues sur le vantail comme indiqué sur la notice (patte anti-déraillement vers le milieu) en vous assurant que la patte est bien insérée dans le rail bas avant le réglage de la hauteur.

Vue 1



Vue 2



Vue 3

